www.vitriso.com

Návod na montáž a prevádzku

ST 2134 MODUL OVLÁDANIA ŽALÚZIÍ SC 4-KANÁLOVÝ





ScreenLine

by Pellin



ÚVOD

Modul ovládania žalúzií ST2134 SC 4-kanálový je špeciálny ovládač určený na ovládanie žalúzií s 3-vodičovým pripoiením SC (žalúzie tvpu SL MB). Vďaka digitálnei a oboismernei komunikácii medzi ST2134 a riadiacou iednotkou motora v žalúzii umožňuje presné riadenie polohy a poskytovanie spätnei väzby. Zabezpečuje tak optimálne sledovanie slnka a a plvnulú integráciu do systémov riadenia budov.

Vďaka štandardnému sieťovému rozhraniu (Ethernet LAN zásuvka RJ-45) je sieťová infraštruktúra postavená na najefektívnejšej Ethernet technológii, ktorú je možné začleniť do existujúcej siete.

Žalúzie je možné nastaviť na akúkoľvek požadovanú pozíciu (výšku a uhol) bez potreby manuálneho zásahu. V inteligentných domácnostiach a budovách môžete žalúzie ovládané ST2134 jednoducho integrovať do vizuálneho používateľského rozhrania.



DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Niektoré funkcie a parametre momentálne nie sú podporované pre každý typ žalúzie. Tieto funkcie sú dostupné len pri špeciálnych typov žalúzií. Ich dostupnosť je potrebné si potvrdiť priamo u výrobcu. V každom prípade je potrebné mať podrobné znalosti o celom systéme žalúzií. Pre viac informácií sa, prosím, obráťte na dodávateľa žalúzií.

MONTÁŽ

Všeobecné informácie

Pri montáži produktu je potrebné zohľadniť všetky dostupné informácie, vrátane pokynov na montáž a prevádzku žalúzií a systému izolačných skiel.

UPOZORNENIE

- · Zariadenie musí bvť namontované a uvedené do prevádzky povereným elektrikárom.
- Je nevyhnutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy.
- · Zariadenie sa nesmie otvárať.
- · Pri plánovaní a montáži elektrických zariadení je potrebné zohľadniť príslušné smernice, predpisy a normy platné vo vašej krajine.

MONTÁŽ

Modul ovládania žalúzií SC 4-násobný je navrhnutý na montáž DIN lišty so šírkou 4 modulov (72 mm).

Rozmery: 72 mm x 90 mm x 60 mm (Š x V x H)

Zariadenie je určené len na použitie vo vnútorných a suchých priestoroch. Môže byť namontované do rozvádzačov alebo malých krytov na montážne DIN lišty.

Žalúzie

Každú zo 4 žalúzií je potrebné pripojiť samostatne pomocou pripojovacieho kábla ST83xx (3 x 0,34 mm²) k príslušnému výstupu ovládania žalúzií 1-4.

Dĺžka kábla: max. 30 m na žalúziu

Odporúča sa namontovať káblovú rozvodňu, ktorá umožní efektívne zapojenie kábla do okenného rámu, a pridať jazýčkový kontakt, ktorý zabráni pohybu žalúzie pri otvorenom alebo naklopenom okennom ráme.

Zdroj napájania

Na napájanie ST2134 a pripojených 4 žalúzií je potrebné použiť zdroj napájania ST1104 24V DC 2.5A.

LAN

Ethernet 10/100 Mbps auto-detekcia MDI/ MDIX. 8-pólová RJ-45 zásuvka.

Remote

Izolovaný vstup pre spínač na úrovni 24V DC, ktorý umožňuje obrátenie pólov. Môže slúžiť ako ďalší (5.) lokálny spínač alebo ako vstup pre centrálne riadiace vedenie.

Spínače 1-4 / Vstup na aktiváciu 1-4 (kontakty na okne)

Vstup pre 4 lokálne skupinové ovládacie tlačidlá s potenciálne voľnými kontaktmi: momentové spínače so samostatnými tlačidlami na ovládanie pohybu nahor/nadol (Je nevyhnutné, aby bolo možné stlačiť obe tlačidlá súčasne.)

Vstupy spínačov 3 hore/dole a 4 hore/dole sa môžu použiť ako vstupy pre žalúzie 1-4: Kontakty na okne (napr. okno je otvorené alebo naklonené) blokujú príslušnú žalúziu.



Napájanie	
Žalúzia / Spínač 1	
Žalúzia / Spínač 2	
Žalúzia / Spínač 3	
Žalúzia / Spínač 4	

Na

Žalúzia 1 Žalúzia 2 Žalúzia 3 Žalúzia 4

	$ \begin{array}{c c} \text{Blind 1} & B \text{lind 2} & f & B \text{lind 3} \\ \hline O & O & O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O & O & O & O \\ \hline O \\ \hline O & O \\ \hline O \\ \hline$
	ÓÓ
SB	Power ScreenTronic Blind / Switch 1 Blind / Switch 2 Blind / Switch 3 Blind / Switch 4 Switch Blind / Switch 4 Switch Switc
	LAN
	LAN

Spojenie č.	Popis	Poznámka		
1.1	Žalúzia 1 Uzemnenie		čierny	
1.2	Žalúzia 1 Údaje	1	biely	
1.3	Žalúzia 1 24V		červený	
1.4	Žalúzia 2 Uzemnenie		čierny	
1.5	Žalúzia 2 Údaje	Žalúzia 2	biely	
1.6	Žalúzia 2 24V		červený	
1.7	Žalúzia 3 Uzemnenie		čierny	
1.8	Žalúzia 3 Údaje	Žalúzia 3	biely	
1.9	Žalúzia 3 24V		červený	
1.10	Žalúzia 4 Uzemnenie		čierny	
1.11	Žalúzia 4 Údaje	Žalúzia 4	biely	
1.12	Žalúzia 4 24V		červený	
2.1	Uzemnenie	zdroj napájania		
2.2	+24V DC			

Spojenie č.	Popis	Poznámka
3.1	LAN	Sieťové zapojenie zásuvka RJ-45
4.1	Remote A	Centrálny vstup
4.2	Remote B	ovládania
4.3	СОМ 1/2	
4.4	Spínač 1 ▼	
4.5	Spínač 1 ⊾	Riadenie skupiny Tlačidlo 1 a 2
4.6	Spínač 2 🔻	
4.7	Spínač 2 🔺	
4.8	COM 3/4	
4.9	Spínač 3 🔻	Riadenie skupiny Tlačidlo 3 a 4
4.10	Spínač 3 🔺	alternatíva Vstup
4.]]	Spínač 4 ∙	na aktiváciu 1-4 (kontakty na okne 1-4)
4.12	Spínač 4 ▲	

SCHÉMY ZAPOJENIA



RÝCHLY ŠTART

Modul ST2134 a aplikácia ScreenTronic® poskytujú jednoduché a intuitívne ovládanie žalúzií pre každého bez potreby odborných technických znalostí. Na kompletné nastavenie jednej žalúzie stačia len 2 dotykové operácie na module ST2134 a 1 dotyk v aplikácii ScreenTronic® (alebo použitie lokálneho spínača pripojeného k ST2134).

PRÍPRAVA

1. Stiahnite si aplikáciu ScreenTronic® z App Store. Spustite aplikáciu a potvrďte štandardné nastavenia. V aplikácii sa automaticky vytvorí projekt (ak ešte neexistuje iný). Prvá žalúzia sa automaticky priradí k prvej zóne a následne sa zobrazí jej grafické znázornenie.



In development: Google Play

2. Žalúzie a zdroj napájania pripojte k modulu ST2134. Pripojte modul ST2134 k rovnakei Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie (iPod Touch, iPhone alebo iPad) a zapojte ho do elektrickej siete.

UPOZORNENIE: Vždy sa riaď te pokynmi na inštaláciu! Zapojené žalúzie sa automaticky spustia (Init): skontrolujú, adresujú a načítajú sa ich nastavenia (napr. typ žalúzií (rolety, ...) možnosti naklonenia, čas naklonenie), pričom sa správanie kanálu ST2134 prispôsobí konkrétnej žalúzii. POZNÁMKA: Tento proces môže trvať až 1 min (až kým sa nevypne LED dióda "Init").

KONFIGURÁCIA

3. Stlačte tlačidlo "Zvoliť žalúziu" - Žalúzia 1 je zvolená! (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).

Power			
-Hind / Switch 1	1	Group	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
Blind / Switch 2		add/set	$\left \bigtriangleup \right $
Blind / Switch 3	• mit	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	$\begin{tabular}{ c c } \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \bullet \\ \hline \hline \hline \hline$
Blind Control Mod	lule SC 4	-fold CON	TROL tronic

4. Stlačte tlačidlo "Pridať / Nastaviť skupinu" - Žalúzia I (alebo iná zvolená žalúzia) začne blikať (blikanie tyrkysovej LED diódy signalizuje režim učenia skupiny pre vybranú žalúziu).

Power	Scree	T.	
-Hind / Switch 1	Blind	F	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
Blind / Switch 2	select		
Blind / Switch 3	Init	tvef	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	Ľ
Blind Control Mo	dule SC 4	-fold con	TROLtronic

5. Žalúzie je možné ovládať prostredníctvom aplikácie ScreenTronic® alebo pomocou lokálneho spínača pripojeného k ST2134, ktorý umožňuje priradenie žalúzie k riadiacej skupine alebo lokálnemu ovládaniu (potvrdzujúci tón signalizuje úspešné priradenie riadiacej skupiny alebo spínača k žalúzii).

6. Konfigurácia prvej žalúzie je dokončená. Žalúziu môžete ovládať pomocou aplikácie ScreenTronic® alebo lokálneho spínača.



Na pridanie ďalšej žalúzie k rovnakej riadiacej skupine opakujte krok 3) - 5) pre každú ďalšiu žalúziu.

Na pridanie ďalšei riadiacei skupiny otvorte aplikáciu ScreenTronic ® a kliknite na symbol pera + opakujte krok 3) - 5) pre žalúziu, ktorú ste si vybrali.

OVLÁDANIE

ST2134 umožňuje intuitívne a efektívne ovládanie na každom svoiom rozhraní. Všetky potrebné nastavenia je možné vykonať niekoľkými dotykmi priamo na zariadení.

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Používateľské rozhranie tvorí:

- 5 x I FD dióda
- · 3 x RG LED dióda
- · 6 x dotvkové tlačidlo
- · akustická odozva na dotvk
- a potvrdenie stavu (PIEZO)

Power			
Blind / Switch 1	Blind	Group	
Blind / Switch 2	select	add/set	
Blind / Switch 3	Init	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	
Blind Control Mod	lule SC 4	l-fold con	TROLtronic

Po zapojení modulu ST2134 do zdroja energie sa zapojené žalúzie spustia. Počas tohto procesu (doba trvania až 1 minúty) svieti LED dióda "Init" na zeleno a LED dióda "Power"

tvrkvsovo, čo znamená, že prebieha inicializácia žalúzií. Počas normálnej prevádzky svieti Power LED dióda na zeleno.

PRIAME OVLÁDANIE ŽALÚZIÍ

Po namontovaní modulu ST2134 a zapojení žalúzii je potrebné pomocou používateľského rozhrania otestovať ich funkčnosť

Na vykonanie skúšobného testu postupuite nasledovne:

1. Zvoľte žalúziu (1,2,3,4 alebo VŠETKY) pomocou tlačidla "Zvoliť žalúziu" (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).



2. Na ovládanie zvolenei žalúzie stlačte šípku smerom nahor alebo nadol krátky dotyk (<0,6s): posúvanie žalúzie smerom nahor / nadol dlhý dotyk (>0,6s): nakláňanie žalúzie (podržte tlačidlo stlačené. až kým sa žalúzia nenakloní) / nezastaví.

• Power			
	1 Blind	Group	\bigcap
Blind / Switch	2 select	add/set	
Blind / Switch	3 🔹 Init	Ref	
Blind / Switch	4 Switch	Group	
ST2134	select	delete	
Blind Control M	odule SC 4	-fold CO	

SPUSTENIE ŽALÚZII (INIT)

Spustenie (Init) všetkých pripojených žalúzií sa vykoná vždy po zapnutí zariadenia ST2134. Proces je možné spustiť kedykoľvek nasledovným spôsobom.

Na manuálne spustenie žalúzii (Init) postupujte nasledovne:

 Stlačte tlačidlá "Zvoliť žalúziu" a "Zvoliť spínač" súčasne na minimálne 1 sekundu (zelená LED dióda Init (medzi týmito dvoma tlačidlami) signalizuje spracovanie sekvencie Init).

Power	
Blind / Switch 1	Group
Blind / Switch 2	
Blind / Switch 3	Ref
Blind / Switch 4	
ST2134	delete
Blind Control Mod	-fold <i>controltronic</i>

Uistite sa, že stlačíte obidve tlačidlá presne v rovnakom čase, aby ste predišli spusteniu samostatných funkcií oboch tlačidiel.



Počas inicializácie (Init) ST2134 priradí žalúziám adresy 1 až 4, ktoré zodpovedajú číslu kanálu, načíta potrebné parametre pre správne nastavenie (napr. typ žalúzie, čas naklonenia, ...) a automaticky aktivuje režim 3-Wire-Only pre každú žalúziu.

NOVÉ PRIPOJENÉ ŽALÚZIE

Po pripojení novej žalúzie (napr. zmena žalúzie/kanála alebo použitie ST2134 s novými žalúziami) je potrebné vykonať inicializáciu (Init) – v opačnom prípade nové pripojené žalúzie nebudú fungovať.

DIAGNOSTIKA

Funkcia inicializácie (Init) je veľmi užitočná aj na diagnostiku správneho zapojenia žalúzií. Ak počas procesu inicializácie (Init) nie je možné nadviazať komunikáciu so žalúziou (napr. žalúzia nie je pripojená, chybné zapojenie kábla), LED dióda pre príslušnú žalúziu sa po dokončení inicializačného procesu (Init) rozsvieti červenou farbou.

Power			
Blind / Switch 1	Blind	Group	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
Blind / Switch 2	select	add/set	
Blind / Switch 3	 Init 	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	Ľ
Blind Control Mod	dule SC 4	l-fold CON	TROLtronic

<u>DÔLEŽITÉ</u>

Dbajte na to, že žalúzie pripojené k ST2134 už nereagujú na 2-pólové ovládače (napr. ST2121 alebo mechanický spínač ST1811), pokiaľ parameter 3-Wire-Only nie je nastavený na hodnotu OFF (pomocou softvéru CTS For Blinds).

REFERENCOVANIE (REF)

Pri referenčnej sekvencii sa automaticky vymažú predchádzajúce nastavenia virtuálnych koncových limitov (horný a dolný) a nahradia sa novými hodnotami, ktoré sú definované mechanickými koncovými spínačmi žalúzie.

Ak chcete začať referencovanie koncových limitov pre žalúziu, postupujte podľa týchto krokov:

 I. Zvoľte žalúziu (1,2,3,4 alebo VŠETKY) pomocou tlačidla "Zvoliť žalúziu" (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).

Power			
Blind / Switch 1	F	Group	
Blind / Switch 2		add/set	
Blind / Switch 3	• mit	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	
Blind Control Mod	lule SC 4	4-fold co	ITROLtronic

2. Stlačte tlačidlo "Pridať/Nastaviť skupinu" a **"Vymazať skupinu"** súčasne na minimálne 1 sekundu (zelená LED dióda Ref (medzi dvoma tlačidlami) signalizuje spustenie funkcie Ref).

Power		
Blind / Switch 1	Blind	
Blind / Switch 2	select	
Blind / Switch 3	 Init 	
Blind / Switch 4	Switch	
ST2134	select	Ľ
Blind Control Mo	dule SC 4	TROLtronic

Uistite sa, že stlačíte obidve tlačidlá presne v rovnakom čase, aby ste predišli spusteniu samostatných funkcií oboch tlačidiel.



REFERENCOVANIE

- Žalúzia sa posunie nahor až k virtuálnemu hornému koncovému spínaču
- Žalúzia pokračuje v pohybe nahor až k mechanickému hornému koncovému spínaču (stláčanie lamiel)
- 3. Žalúzia sa posunie nadol až k virtuálnemu koncovému spínaču
- Žalúzia pokračuje v pohybe nadol až k mechanickému hornému koncovému spínaču
- Žalúzia sa posunie nahor až k virtuálnemu koncovému spínaču (lamely sa naklonia smerom dovnútra)
- Žalúzia sa posunie nadol až k virtuálnemu koncovému spínaču (lamely sa naklonia smerom von).

<u>DÔLEŽITÉ</u>

Po spustení funkcie referencovania (Ref) žalúzie nevykonávajte žiadne príkazy na ovládanie (pohyb alebo nakláňanie) žalúzie, až kým sa proces referencovania žalúzie nedokončí.

Referencovanie by sa malo vykonávať iba v prípade potreby, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu mechanických častí a šnúr.

UZAMKNUTIE

Pomocou funkcie uzamknutia tlačidiel je možné používateľské rozhranie uzamknúť a predísť tomu, aby sa zo zariadenia vykonali nechcené úkony.

Na aktiváciu / deaktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

 Stlačte súčasne šípku nahor a nadol na minimálne 1 sekundu (zelená LED dióda (medzi dvoma tlačidlami) signalizuje aktiváciu funkcie uzamknutia tlačidiel).

• Power S			
Blind / Switch 1	Blind	Group	()
Blind / Switch 2	select	add/set	1
Blind / Switch 3	 Init 	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	
ST2134	select	delete	
Blind Control Mode	ule SC 4	l-fold co	

Uistite sa, že stlačíte obidve tlačidlá presne v rovnakom čase, aby ste predišli spusteniu samostatných funkcií oboch tlačidiel.



Po vypnutí a opätovnom zapnutí zariadenia ST2134 sa automaticky obnoví predchádzajúci stav funkcie.

RIADIACE SKUPINY

Ku každej zo 4 žalúzií pripojených k modulu ST2134 je možné priradiť rôzne riadiace skupiny. Vo všeobecnosti sa priraďovanie skupín riadi usporiadaním žalúzií z bočného pohľadu.

Ku každej žalúzii (= výstupný kanál ST2134) je potrebné priradiť všetky riadiace skupiny (grafické ovládanie pomocou aplikácie ScreenTronic® alebo lokálneho ovládacieho spínača), na ktoré by mala žalúzia reagovať.

Každá riadiaca skupina je označená svojím jedinečným identifikačným číslom ID. V aplikácii ScreenTronic® je v nastaveniach ovládania každej žalúzie možné zmeniť jej ID ešte pred jej použitím. Lokálne ovládacie spínače každého modulu ST2134 majú svoje vlastné a jedinečné ID riadiacej skupiny. Pre viac informácii si pozrite sekciu Lokálne ovládacie spínače a Vstup Remote.

PRIDANIE RIADIACEJ SKUPINY

Na pridanie riadiacej skupiny alebo lokálneho ovládacieho spínača k žalúzii postupujte nasledovne:

 I. Zvoľte žalúziu (1, 2, 3, 4 alebo VŠETKY) pomocou tlačidla "Zvoliť žalúziu" (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).

Power			
	F	Group	
Blind / Switch 2		add/set	$ \bigtriangleup$
Blind / Switch 3	• mit	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	
Blind Control Mod	lule SC 4	1-fold CON	TROLtroni

2. Stlačte tlačidlo **"Pridať skupinu"** (blikajúca tyrkysová LED dióda signalizuje spustenie režimu).

Power		cree		
	1	Blind	1	
Blind / Switch	2	select		
Blind / Switch	3	Init	• rvef	
Blind / Switch	4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134		select	delete	
Blind Control M	lod	ule SC 4	-fold con	TROL tronic

3. Riadiacu skupinu je možné ovládať pomocou aplikácie ScreenTronic® alebo pomocou lokálneho spínača pripojeného k ST2134, ktorý umožňuje priradiť žalúziu k riadiacej skupine (dlhý potvrdzujúci tón znamená úspešné priradenie riadiacej skupiny k žalúziám) a (krátky potvrdzujúci tón znamená, že riadiaca skupina bola už k žalúzii priradená).



ODSTRÁNENIE RIADIACEJ SKUPINY

Na vymazanie riadiacej skupiny žalúzie lokálneho ovládacieho spínača postupujte nasledovne:

 I. Zvoľte žalúziu (1,2,3,4 alebo VŠETKY) pomocou tlačidla "Zvoliť žalúziu" (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).



 Stlačte tlačidlo "Vymazať skupinu" (po dobu menej ako l sekundu) a (červená / tyrkysová blikajúca LED dióda signalizuje spustenie režimu).

Power			
Blind / Switch	1 Blind	Group	\square
 Blind / Switch : Blind / Switch : 	3 Init	Pof	
Blind / Switch	4 Switch		
Blind Control Me	odule SC 4		TROLtronic

3. Riadiacu skupinu žalúzie je možné vymazať pomocou aplikácie ScreenTronic® alebo lokálneho spínača pripojeného k ST2134 (potvrdzujúci tón znamená, že odstránenie riadiacej skupiny žalúzie bolo úspešné).



ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH RIADIACICH SKUPÍN JEDNEJ ŽALÚZIE

Na vymazanie VŠETKÝCH priradených riadiacich skupín žalúzie postupujte nasledovne:

 I. Zvoľte žalúziu (1, 2, 3, 4 alebo VŠETKY) pomocou tlačidla "Zvoliť žalúziu" (po zvolení žalúzie sa rozsvieti tyrkysová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).



2. Stlačte a podržte tlačidlo **"Vymazať skupinu"** po dobu viac ako 3 sekundy (LED dióda začne počas držania tlačidla blikať na červeno / tyrkysovo) a (potvrdzujúci tón signalizuje odstránenie VŠETKÝCH riadiacich skupín).



ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH RIADIACICH SKUPÍN VŠETKÝCH ŽALÚZIÍ (RESET)

Kompletný RESET celej tabuľky riadiacej skupiny

Na resetovanie všetkých úloh riadiacich skupín vykonajte vyššie uvedený postup zvolením VŠETKÝCH žalúzii v kroku 1. Všetky 4 tyrkysové LED diódy sú zapnuté.

<u>DÔLEŽITÉ</u>

Kompletný reset tabuľky úloh sa odporúča, keď je úloha nejasná alebo keď je tabuľka plná a je potrebné ju prečistiť.

SPÄTNÁ VÄZBA POLOHY ŽALÚZIE

Ak chcete aktualizovať vizuálnu pozíciu grafického ovládacieho prvku žalúzie v aplikácii ScreenTronic®, každá zo štyroch žalúzií pripojených k ST2134 môže prostredníctvom siete LAN po dosiahnutí cieľovej pozície automaticky odoslať do aplikácie svoju skutočnú pozíciu (výšku a uhol).

Na odoslanie spätnej väzby musí byť každá riadiaca skupina priradená ku kanálu žalúzie. Je dôležité pochopiť význam spätných väzieb pre rôzne riadiace skupiny. Riadiaca skupina, ktorá ovláda iba jednu žalúziu, má vždy definovanú pozíciu. Môže byť použitá na poskytovanie spätnej väzby polohy pre túto žalúziu. Nadriadená riadiaca skupina, napríklad pre všetky 4 žalúzie pripojené k ST2134, nemá vždy jasne definovanú pozíciu, ak je možné ovládať jednotlivé žalúzie samostatne. Nadriadené riadiace skupiny, v ktorých môžu byť žalúzie ovládané aj z iných riadiacich skupín, nie sú ideálne na poskytovanie spätnej väzby o polohe.

Každá žalúzia môže po dokončení pohybu poslať spätnú väzbu o svojej polohe len jednej konkrétnej riadiacej skupine. Priradenie riadiacej skupiny k funkcii spätnej väzby o polohe žalúzie prepíše prípadnú existujúcu skupinu pre spätnú väzbu tejto žalúzie (tlačidlo "Zvoliť/Nastaviť skupinu"). Po vymazaní riadiacej skupiny (vymazanie skupiny) pre spätnú väzbu o polohe žalúzie zariadenie ST2134 už nebude odosielať spätnú väzbu o polohe pre túto žalúziu.

Ak nie sú priradené žiadne riadiace skupiny k funkcii spätnej väzby o polohe kanála žalúzie, zariadenie ST2134 nebude schopné posielať žiadnu spätnú väzbu o polohe.

NASTAVENIE SPÄTNEJ VÄZBY O POLOHE ŽALÚZIE

Ak chcete definovať riadiacu skupinu pre spätnú väzbu o polohe žalúzie:

 Na aktiváciu režimu spätnej väzby o polohe žalúzie stlačte a podržte tlačidlo "Zvoliť žalúziu" po dobu viac ako 3 sekundy (biela LED dióda signalizuje, že režim spätnej väzby o polohe bol pre zvolenú žalúziu l aktivovaný).

Power	T		
O Blind / Switch 1	r	Group	\bigcap
Blind / Switch 2		add/set	
Blind / Switch 3	• nut	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	$\overline{\Box}$
ST2134	select	delete	
Blind Control Mod	lule SC 4	-fold con	TROL tronic

2. Zvoľte žalúziu (2, 3, 4) stlačením tlačidla **"Zvoliť žalúziu"** (alebo tento krok preskočte) a (biela LED dióda signalizuje, že režim spätnej väzby o polohe bol pre zvolenú žalúziu l aktivovaný).

	(- ale)	un Tres	
Power			
Blind / Switch 1	1	Group	\bigcap
Blind / Switch 2		add/set	$\left[\bigtriangleup \right]$
Blind / Switch 3	• mit	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	Ľ
Blind Control Mod	dule SC 4	4-fold con	ITROL tronic

 Stlačte tlačidlo "Zvoliť skupinu" biela blikajúca LED dióda signalizuje výber skupiny pre spätnú väzbu o polohe).



4. Na nastavenie riadiacej skupiny pre spätnú väzbu o polohe žalúzie použite riadiacu skupinu žalúzie v aplikácii ScreenTronic® (potvrdzujúci tón signalizuje úspešné nastavenie riadiacej skupiny k žalúzii).

	_	\sim	
X			
X			
X			
Å			
T	_		
X			

ODSTRÁNENIE SPÄTNEJ VÄZBY O POLOHE ŽALÚZIE

Na vymazanie riadiacej skupiny pre spätnú väzbu o polohe žalúzie postupujte nasledovne:

 Na aktiváciu režimu spätnej väzby o polohe stlačte a podržte tlačidlo "Zvoliť žalúziu" po dobu viac ako 3 sekundy (biela LED dióda signalizuje, že režim spätnej väzby o polohe bol pre zvolenú žalúziu 1 aktivovaný).



 Zvoľte žalúziu (2, 3, 4) stlačením tlačidla "Zvoliť žalúziu" (alebo tento krok preskočte) a (biela LED dióda signalizuje, že režim spätnej väzby o polohe bol pre zvolenú žalúziu l aktivovaný).



3. Stlačte tlačidlo "Zvoliť skupinu" po dobu viac ako 3 sekundy (LED dióda začne počas držania tlačidla blikať na červeno / bielo) a (potvrdzujúci tón signalizuje odstránenie riadiacej skupiny pre spätnú väzbu o polohe žalúzie).

Power				
Blind / Switch	1	Blind	Group	\bigcap
Blind / Switch	2	select	add/set	
Blind / Switch	3	Init	Pof	
Blind / Switch	4	Switch		\bigtriangledown
ST2134		select		
Blind Control M	od	ule SC 4		TROLtron

LOKÁLNE OVLÁDACIE SPÍNAČE A VSTUP REMOTE

Všeobecné informácie

Každý modul ST2134 má 4 vstupy pre lokálne ovládacie spínače (beznapäťové kontakty) a jeden vstup Remote (24V DC prepólenie polarity), ktorý slúži ako 5. miestny ovládací vstup.

Možnosť priradiť ID kontrolnej skupiny (napr. z aplikácie ScreenTronic®) k spínaču má tú výhodu, že po priradení všetkých riadiacich skupín k žalúziám z aplikácie, sa ID kontrolnej skupiny automaticky prenesie na spínač, čím sa eliminuje potreba znovu priraďovať ID kontrolnej skupiny ku každej žalúzii.

ID RIADIACEJ SKUPINY

Každá riadiaca skupina v systéme na ovládanie žalúzii je označená svojím vlastným ID.

ID riadiacej skupiny je definované 4 bytmi:

Byte 1 / Byte 2 / Byte 3 / Byte 4 **napr.** 1/1/1/1 alebo 3/2/8/3

Každý ovládací spínač každého modulu ST2134 má prednastavené jedinečné identifikačné číslo ovládacej skupiny, ktoré je platné ako pre spínač, tak aj pre vstupy Remote. MAC-Byte 4 / MAC-Byte 5 / MAC-Byte / Č. Spínača

MAC-Byte x:

Hodnota bajtu MAC-adresy zariadenia ST2134 (napísaná na bočnom štítku)

Č. spínača:

0=Remote 1=Spínač 1 2=Switch 2 3=Switch 3 4=Spínač 4

napr: ID riadiacej adresy pre spínač 2 modulu s MAC-adresou 50-4B-5B-81-03-5F predstavuje 129/3/95/2 alebo v hexadecimálnych hodnotách: 81/03/5F02

Žalúzia 1 / Žalúzia 2 / Žalúzia 3 / Žalúzia 4

JEDNO ZARIADENIE ST2134 BEZ PRIPOJENIA LAN

Ak je montáž riadenia žalúzii postavená iba na jednom zariadení ST2134 a lokálnych ovládacích spínačoch, pripojenie LAN nie je potrebné. Aj bez pripojenia k LAN je možné priradiť akýkoľvek zo 4 spínačov a vstup remote ku každej zo 4 žalúzií, vďaka čomu máte plnú kontrolu nad konfiguráciou a prispôsobením systému.



SPÍNAČ NA NASTAVENIE SKUPINY

Na nastavenie ID riadiacej skupiny prostredníctvom aplikáce ScreenTronic ® alebo lokálneho spínača k spínaču postupuite nasledovne:

1. Zvoľte spínač (1, 2, 3, 4 alebo Remote) všetky LED diódy) pomocou tlačidla "Zvoliť spínač" (po zvolení spínača sa rozsvieti purpurová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).



2. Stlačte tlačidlo "Nastaviť skupinu" (purpurová blikajúca LED dióda signalizuje spustenie režimu).



3. Na priradenie žalúzie k riadiacej skupine alebo lokálnemu ovládaniu použite ovládanie aplikácie ScreenTronic® alebo lokálny spínač pripojený k ST2134 (potvrdzujúci tón signalizuje úspešné priradenie riadiacej skupiny k spínaču).



SPÍNAČ NA ODSTRÁNENIE SKUPINY

Ak chcete vymazať priradené identifikačné číslo ovládacei skupiny zo spínača a opätovne ho použiť postupuite nasledovne:

1. Zvoľte spínač (1, 2, 3, 4 alebo Remote) všetky LED diódy)) pomocou tlačidla "Zvoliť spínač" (po zvolení spínača sa rozsvieti purpurová LED dióda / ďalším stlačením vyberiete nasledujúcu žalúziu).

• Power			
Blind / Switch 1	1	Group	$\left[\begin{array}{c} \\ \end{array} \right]$
Blind / Switch 2		add/set	
Blind / Switch 3	• unt	Ref	
Blind / Switch 4	Switch	Group	\bigtriangledown
ST2134	select	delete	Ľ
Blind Control Mod	lule SC 4	-fold con	TROL tronic

2. Stlačte a podržte tlačidlo "Nastaviť skupinu" stlačené viac ako 3 sekundv (červená / purpurová LED dióda bude počas stlačenia tlačidla blikať) a (potvrdzujúci tón signalizuie odstránenie ID ovládacei skupiny a návrat k predvolenému ID ovládacej skupiny spínača).



OKENNÉ KONTAKTY (VSTUPY NA AKTIVÁCIU 1 - 4)

Funkcia okenných kontaktov umožňuje využiť vstupy spínača 3 (nahor / nadol) a 4 (nahor / nadol) ako aktivačné vstupy pre žalúzie 1 až 4:

Spínač 3 nadol: Aktivačný vstup pre žalúziu 1 Spínač 3 nahor: Aktivačný vstup pre žalúziu 2 Spínač 4 nadol: Aktivačný vstup pre žalúziu 3 Spínač 4 nahor: Aktivačný vstup pre žalúziu 4

Žalúzia 1 / Žalúzia 2 / Žalúzia 3 / Žalúzia 4



Napájanie Žalúzia / Spínač 1 Žalúzia / Spínač 2 Žalúzia / Spínač 3 Žalúzia / Spínač 4

Zvoliť žalúziu Zvoliť spínač Pridať / Nastaviť skupinu Vymazať skupinu



Okenný kontakt Žalúzia 1 Okenný kontakt Žalúzia 2 Okenný kontakt Žalúzia 3 Okenný kontakt Žalúzia 4

Ak chcete prepínať medzi Spínačom 3/4 a režimom Okenné kontakty 1-4, postupujte nasledovne:

1. Stlačte a podržte tlačidlo "Zvoliť spínač" stlačené na viac ako 3 sekundv (potvrdzuiúci tón signalizuje zmenu režimu).

Režim:

I ED dióda 3/4 žltá: Režim Okenné kontakty (výber spínača je obmedzený na spínače 1. 2. vstup Remote) LED dióda 3/4 vypnutá: Režim Spínač 3/4 (štandardný režim)



DÔLEŽITÉ

Po aktivácii režimu okenných kontaktov sú žalúzie zablokované, až kým sa príslušný okenný kontakt nezatvorí.

Ak nie je nič pripojené k aktivačnému vstupu 1-4 a zároveň je aktivovaný režim Okenné kontakty, žalúzie sa zablokujú a nebude možné ich prostredníctvom aplikácie ScreenTronic® alebo lokálneho spínača ovládať, až kým sa Okenné kontakty nezatvoria a režim sa neprepne na Spínač 3/4.

Pri žalúziách bez okenných kontaktov (pevné sklenené prvky) je potrebné premostiť príslušný Vstup na aktiváciu a COM3/4, aby sa tak zabezpečila správne funkčnosť žalúzie.

Pomocou používateľského rozhrania na zariadení ST2134 (výber žalúzie a šípky hore/dole) môžete pohodlne ovládať pripojené žalúzie aj v prípade, že je aktívny režim Okenné kontakty, vrátane ich otvárania, alebo ak okenné kontakty nie sú pripojené. Toto je napomôže pri testovaní žalúzií počas inštalácie, keď ešte nie sú namontované alebo nefungujú. Žalúzie môžete ovládať iba vtedy, keď sú v vertikálnej polohe, všetky okenné rámy sú zatvorené a prevádzka žalúzií nespôsobí poškodenie žalúzií ani izolačného skla.

SIEŤ LAN

Všeobecné informácie

Vďaka pripojeniu k Ethernetovej sieti (zásuvka RJ-45), môžu zariadenia medzi sebou neobmedzene komunikovať, čím vytvoria inteligentný systém riadenia žalúzií s plne digitálnou a obojsmernou komunikáciou. Tento systém umožňuje presné riadenie polohy a poskytovanie spätnej väzby medzi automatizačným systémom a každou motorovou jednotkou.

V rámci sieťovej infraštruktúry (LAN) možno použiť štandardné komponenty Ethernet 10/100 Mbit.



Nastavenia siete

Po pripojení zariadenia ST2134 do siete sa väčšina sieťových nastavení (ako je IP adresa) nastaví automaticky.

- Vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť webovú konfiguráciu.
- V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na správcu siete.

Webová konfigurácia

Všetky sieťové nastavenia pre ST2134 je možné spravovať prostredníctvom integrovaného webového servera s prehľadným používateľským rozhraním.

Na otvorenie IP adresy modulu ST2134 je možné použiť akýkoľvek prehliadač. Za bežných podmienok server DHCP automaticky priradí zariadeniu ST2134 IP adresu. Ak chcete zobraziť IP adresy všetkých zariadení ST2134 v sieti, môžete skontrolovať DHCP server alebo využiť akýkoľvek sieťový skener, ako napríklad:

Po zadaní IP adresy (priradenej DHCP serverom), napríklad 192.168.0.100, do poľa URL v akomkoľvek prehliadači sa otvorí Webová konfigurácia.

Najprv budete vyzvaní zadať používateľské meno a heslo.

Predvolené údaje: Používateľské meno: admin Heslo: admin

Grafické používateľské rozhranie sa otvorí a zobrazí stránku s informáciami o stave.

Stav

Sekcia "Stav" poskytuje prehľad o sieťovej konfigurácii zariadenia ST2134.

Názov modulu a revízia firmvéru: informácie o verzii sieťového zariadenia v ST2134. MAC adresa: Jedinečná MAC adresa zariadenia ST2134

Všetky zariadenia ST2134 začínajú adresou 50-4B-5B-81-xx-xx

Čas prevádzky: Čas od posledného reštartu zariadenia ST2134.

Počet TX/RX: Množstvo odoslaných a prijatých dát.

Stav zapojenia: Skutočný stav zapojenia

Lokálna konfigurácia IP

Sekcia "Lokálna konfigurácia IP adresy" obsahuje nastavenia pre sieťovú integráciu zariadenia ST2134.

V každej sieti je potrebné, aby každé zariadenie malo svoju jedinečnú IP adresu. Tvp IP adresv:

DHCP/AutoIP IP adresa je automaticky priradená

Statická IP adresa: Manuálne nastavenie IP adresy

Statická IP adresa / Maska podsiete / Brána: Hodnoty pre nastavenie statickej IP adresy

Údržba: Len na servisné účely výrobcu (NEMENIŤ!)

Lokálna konfigurácia IP

Sekcia "Nastavenie" je určená výhradne na údržbu vykonávanú výrobcom a neobsahuje žiadne parametre, ktoré by zákazník mohol upravovať.

Heslo

V sekcii "Heslo" môžete zmeniť používateľské meno a heslo, aby ste získali prístup k webovej konfigurácii zariadenia ST2134. Nezabudnite si zapamätať zmenené používateľské meno a heslo pre každé zariadenie. Bez správneho používateľského mena a hesla nie je možné získať prístup k webovej konfigurácii a zariadenie bude musieť byť zaslané výrobcovi na kompletný reset zariadenia.

Multicast IP

V sekcii "Multicast IP" je možné zmeniť Multicast IP adresu a Multicast IP Port, ktoré slúžia na komunikáciu medzi všetkými zariadeniami riadiaceho systému žalúzií (všetky zariadenia ST2134, aplikácia ScreenTronic®, meteorologická stanica,...) Pri zmene hodnôt sa uistite, aby boli hodnoty na všetkých zariadeniach jednotné. Zmenu parametrov Multicast IP odporúčame iba používateľom so skúsenosťami v oblasti sieťových technológií – určené výhradne pre sieťových administrátorov!

Štandardné hodnoty:

Multicast IP adresa: 224.0.43.54 Multicast IP Port: 43541

Konfigurácia žalúzie pomocou aplikácie CTS

Windows aplikácia CTS Configuration Tool Software For Blinds sa používa na testovanie, konfiguráciu a údržbu žalúzií. Preto sú žalúzie/motorový ovládač s rozhraním SC (3-vodičovým) zvyčajne pripojené k PC prostredníctvom rozhrania ST1811 a spusteným CTS softvérom.

Pri žalúziách pripojených k modulu ST2134 dokáže CTS softvér prostredníctvom siete LAN priamo komunikovať so zariadeniami bez potreby ďalšieho rozhrania. ST2134 nahrádza potrebu rozhrania ST1811, vďaka čomu sa výrazne zjednoduší údržba žalúzií.



Firmware Version: V1.0.4



Lokálna IP konfigurácia



Firmware Version: V1	.0.4		Heslo
GONTI	ROLtronic	Web Configuration	
Status	Parameter	Help	
Local IP Config	Username: admin	• Username	
Setting	Password: admin	max length is 10 char	
Password	Save Cancel	 Password max length is 10 	
Multicast IP		char	

Firmware Version: V1.0.4 CONTROLIFONIC Web Configurat Status Paramete Help Multicast IP Address: 224 · 0 · 43 · 54 Local IP Config Multicast IP Address Multicast IP Receive/Send Port: 43541 (0~65535) Setting Usually 224.0.43.54 Save Cancel assword • Multicast IP Port Usually 43541 Aulticast IP

Multicast IP

KONFIGURÁCIA ŽALÚZIE POMOCOU APLIKÁCIE CTS

Windows aplikácia CTS Configuration Tool Software For Blinds sa používa na testovanie, konfiguráciu a údržbu žalúzií. Preto sú žalúzie/motorový ovládač s rozhraním SC (3-vodičovým) zvyčajne pripojené k PC prostredníctvom rozhrania STI811 a spusteným CTS softvérom. Pri žalúziách pripojených k modulu ST2134 dokáže CTS softvér prostredníctvom siete LAN priamo komunikovať so zariadeniami bez potreby ďalšieho rozhrania. ST2134 nahrádza potrebu rozhrania ST1811, vďaka čomu sa výrazne zjednoduší údržba žalúzií.

CTS Configuration Tool Software For Blinds V2.02 Vydanie G - PROGESSIONAL



OVLÁDANIE HLASOM

Echo Dot (Alexa)

V kombinácii so spustenou aplikáciou ScreenTronic® (napr. Centrum ovládania žalúzií ST41xx ScreenTronic® alebo s nainštalovaným a stále napájaným iPod touch či iPadom) je žalúzie možné ovládať hlasom pomocou Echo Dot (Alexa). Hlasové ovládanie je možné jednoducho nastaviť podľa pokynov priamo v aplikácii ScreenTronic®



SCHÉMY ZAPOJENIA



CENTRUM OVLÁDANIA ŽALÚZIÍ

Centrá ovládania žalúzií ST41xx sú optimálnym riešením na tienenie a sledovanie slnečného žiarenia pre žalúzie ovládané modulom ST2134 SC 4-násobný. Na inštalovanie konfigurácie Centra ovládania žalúzií postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete v Návode na montáž a prevádzku ST41xx a v aplikácii ScreenTronic®.



METEOROLOGICKÁ STANICA

Meteorologická stanice LAN pozostáva:

ST4234 Modulu meteorologickej stanice
 ST4281 Senzor meteorologickej stanice

Poskytuje potrebné informácie o polohe a aktuálnom počasia pre Centrá ovládania žalúzií ST41xx a aplikáciu ScreenTronic®, čím zabezpečuje efektívnu automatizáciu žalúzií.

Možnosť vytvorenia jedinečného a presného systému na sledovania slnka je možná vďaka kombinácii plne digitálneho a obojsmerného ovládania žalúzií ST2134. Na inštalovanie a konfiguráciu Meteorologickej stanice postupujte podľa postupov, ktoré nájdete v Návode na montáž a prevádzku ST2134.



INTEGRÁCIA BMS

Plne digitálny a obojsmerný kontrolný systém na báze ST2134 je ideálny na integráciu systému do BMS (Systém riadenia budov) aj od tretích strán.

V kombinácii s aplikáciou ScreenTronic® (napr. s Centrom ovládania žalúzií ST41xx) je možné spracovávať HTTP požiadavky z externých BMS systémov na ovládanie žalúzií (riadenie polohy a poskytovanie spätnej väzba).

Pre integráciu modulu do systému riadenia budov (BMS) postupujte podľa pokynov v aplikácii ScreenTronic®.

INFORMÁCIE O DISTRIBÚTOROVI TECHNICKÁ PODPORA

V prípade potreby sa obráťte

na našu technickú podporu:

VAK - izolačné a dizajnové sklá Pri Majeri 646, 956 21 Jacovce - Slovensko www.vitriso.com, info@vitriso.com

INFORMÁCIE O VÝROBCOVI

Pellini SpA Via Fusari 19 26845 Codogno (LO) – Taliansko www.pellini.net, info@pellini.net

© SK VERZIA / 8. APRÍL 2025

SYSTÉM RIADENIA BUDOV

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM